

# TimeTimer Plus - 120 minutter

## Brukerveiledning

### Sette inn batteri/Bytte batteri

- TimeTimer Plus benytter to AA-batteri\* som settes inn på følgende måte:
  1. Batteriluken på baksiden av klokka trekkes forsiktig ned\*
  2. To nye batterier settes inn med den negative enden først
  3. Luken vipres så opp igjen. Den er kommet ordentlig på plass hvis man hører et lite 'klikk' idet den lukkes



*\*Dersom du har en TimeTimer Plus-modell uten pauseknapp, vil klokken kun trenge ett AA-batteri. Eldre modeller av denne varianten kan også ha en batteriluke som er skrudd fast; denne må åpnes med en liten stjerneskrutrekker*

## Stille inn lydsignal

- TimeTimer Plus tikker ikke under nedtellingen, men vil lage en lyd når tiden er ute.
- Lydnivået kan reguleres på baksiden av klokka, og slås helt av om du setter den på laveste nivå.



## Sette nedtellingen på pause

- TimeTimer Plus kommer nå med en play/pause-knapp i øverste høyre hjørne, som gjør at du kan starte og stoppe nedtellingen når du vil.
- For å sette klokka på pause trenger man bare å trykke ut knappen én gang, slik at den oransje ringen blir synlig (se bilde).
- For å starte klokka trykker man knappen inn igjen til man hører et lite 'klikk.'



## Stille inn tiden

- TimeTimer Plus har nedtellingstid på 1 time og 20 minutter, og tiden indikeres i antall minutter.
1. Kontroller at play/pause-knappen står i riktig posisjon
  2. Vri den lille urskiven mot klokka til ønsket tidspunkt for å starte nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka
  3. Etterhvert som viseren på klokka går, vil urskiven gradvis forsvinne
- Hvis TimeTimer Plus går tom for batteri, vil urskiven slutte å bevege seg.



## Miljøinformasjon

TimeTimer Plus skal ikke kastes sammen med vanlig avfall. Du kan levere den og tilhørende batterier til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall.

## Garanti

Produksjonsgaranti på 12 måneder som dekker eventuelle feil på enheten. Batteriene dekkes ikke av garantien.

## Spørsmål? Vi hjelper deg gjerne

Fyll ut et kontaktskjema på [www.normedia.no](http://www.normedia.no) eller send en mail til [kontakt@normedia.no](mailto:kontakt@normedia.no)