

TimeTimer Plus - 60 minutter

Brukerveiledning

Sette inn batteri/Bytte batteri

- TimeTimer Plus benytter to AA-batteri* som settes inn på følgende måte:
 1. Batteriluken på baksiden av klokka trekkes forsiktig ned*
 2. To nye batterier settes inn med den negative enden først
 3. Luken vipres så opp igjen. Den er kommet ordentlig på plass hvis man hører et lite 'klikk' idet den lukkes



**Dersom du har en TimeTimer Plus-modell uten pauseknapp, vil klokken kun trenge ett AA-batteri. Eldre modeller av denne varianten kan også ha en batteriluke som er skrudd fast; denne må åpnes med en liten stjerneskrutrekker.*

Stille inn lydsignal

- TimeTimer Plus tikker ikke under nedtellingen, men vil lage en lyd når tiden er ute.
- Lydnivået kan reguleres på baksiden av klokka, og slås helt av om du setter den på laveste nivå.



Sette nedtellingen på pause

- TimeTimer Plus kommer nå med en play/pause-knapp i øverste høyre hjørne, som gjør at du kan starte og stoppe nedtellingen når du vil.
- For å sette klokka på pause trenger man bare å trykke ut knappen én gang, slik at den oransje ringen blir synlig (se bilde).
- For å starte klokka trykker man knappen inn igjen til man hører et lite 'klikk.'



Stille inn tiden

- TimeTimer Plus har nedtellingstid på 1 time, og tiden indikeres i antall minutter.
1. Kontroller at play/pause-knappen står i riktig posisjon
 2. Vri den røde urskiven mot klokka til ønsket tidspunkt for å starte nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka
 3. Etterhvert som viseren på klokka går, vil urskiven gradvis forsvinne
- Hvis TimeTimer Plus går tom for batteri, vil urskiven slutte å bevege seg.



Miljøinformasjon

TimeTimer Plus skal ikke kastes sammen med vanlig avfall. Du kan levere den og tilhørende batterier til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall.

Garanti

Produksjonsgaranti på 12 måneder som dekker eventuelle feil på enheten. Batteriene dekkes ikke av garantien.

Spørsmål? Vi hjelper deg gjerne

Fyll ut et kontaktskjema på www.normedia.no eller send en mail til kontakt@normedia.no