

TimeTimer armbåndsursur - Liten/Stor

Brukerveiledning

Ny og forbedret modell som gjør det enklere å bruke armbåndsuret. Bedre batteritid.



Armbåndsurets 3 funksjoner

- Tidsnedtelling: Bruk klokken som en tidnedteller - sett valgfri tid på opptil 99 timer. Urskiven tilpasser seg etter satt tid og det røde feltet blir mindre ettersom tiden telles nedover - tall under forteller hvor mange timer/minutter det er igjen. Det kan også ses visuelt på urskiven.
- Klokke: Analog urskive og digitalt klokkeslett i 12- eller 24-timers format
- Alarm: Den valgfrie alarmen har flere innstillinger. Lyd og vibrerende alarm. Perfekt for de som trenger regelmessige påminnelser om å ta medisin, ta pause, spise eller bruke toalettet.

Bruk knappen "MODE" på urets høyre side for å bytte mellom de ulike funksjonene.

Clock




Time Timer



Alarm



Sett i batteriet:



Knapper:



Stille inn nedtelling

Trykk på knappen "Mode" til du kommer til nedtelling. For å endre fra 15 minutter holdes knappen med en lyspære/sett inne i 3 sek. Deretter brukes +/- for å øke eller redusere nedtellingen.

Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

Alarmen ved slutten av nedtellingen kan være satt til av, til pipelyd, vibrering eller til pipelyd og vibrering.

Brukeren kan velge det alternativet som passer vedkommende best. Dette gjøres via knappen nederst til høyre.

To størrelser

Reimene kommer i to størrelser, og det er mulig og mikse og matche farger etter preferanser. Har du kjøpt liten klokke, er det mulig å kun skifte reimene om de blir for korte.

- Liten: 12,7 - 19cm
- Stor: 14 cm - 21cm



Tilbehør

Praktisk holder som lar deg komfortabelt bære klokken som nøkkelring, søsterur eller halskjede. Kan kjøpes/søkes om separat.



Bytte batteri

TimeTimer armbåndsur benytter ett CR2032. Åpne batterilokket ved å skru på den mot klokka. Løft forsiktig opp der det står "lift", og sett inn batteri. Skru igjen batterilokket.



Miljøinformasjon

Skal du kaste ditt TimeTimer armbåndsur, så kan det leveres til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall. Batteriet kan leveres samme sted.

Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.