

# TimeTimer MOD

## *Brukerveiledning*

### Stille inn tiden

Drei urskiven mot klokka for å stille inn nedtellingen. Om du dreier for langt, vrir du tilbake med klokka.

Når tiden går, vil den røde skiven forsvinne. Tiden indikeres i antall minutter.



### Stille inn lydsignal

Du kan få lyd når nedtellingen er ferdig og tiden er ute.

På baksiden av TimeTimer MOD er det en av/på knapp, som du setter til høyttaler ikonet om du vil ha lyd.



### Bytte skall

For å sette på et skall presser du din TimeTimer MOD forsiktig inn i skallet. Du hører et lite klikk når skallet er på plass.

For å løsne skallet, løfter du forsiktig i kanten foran og presser lett på baksiden av TimeTimer MOD, slik at du presser den ut av skallet. Skall finnes i tre farger utover det sorte. (Sort medfølger, de andre fargene er tilbehør og kan kjøpes/søkes om separat)



## Bytte batteri

TimeTimer MOD benytter ett AA-batteri. Om den røde skiven ikke beveger seg er det på tide å bytte batteri. Åpne batteriluken på baksiden. Sett inn et nytt AA-Batteri med den negative enden først inn og sett så på lokket.



## Miljøinformasjon

Skal du kaste ditt TimeTimer Mod, så kan det leveres til en gjenvinningsstasjon eller en butikk som tar imot EE-avfall. Batteriet kan leveres samme sted.

## Garanti

1 års garanti som dekker produksjonsfeil. Batteriet dekkes ikke av garantien.